

SERIENNUMMER FINDEN




Die Seriennummer befindet sich auf der Fernbedienung.



FERNBEDIENUNG

Drücken Sie: 1. «Info»



Die Seriennummer befindet sich hinter dem Buchstaben B.

Beispiel: 12345678A0L



Mit «Menu» gelangen Sie zurück ins Hauptmenu.

Alle weiteren Informationen rund um die Bedienung Ihres
Laufen Dusch-WCs finden Sie online unter:

WWW.LAUFEN-CLEANET.COM